

Lampa för daglig tillsyn

Använd lampan vid **daglig tillsyn** för att kontrollera att det inte finns lösa eller främmande föremål i akterkonen. Lys enligt bilderna, in i den öppna delen av *the lower tail cone* och inspektera.

Lampans plats är vid den bakre delen av hangaren och den ska förvaras där. Andra lampor finns i planet och kan till exempel användas under mörkerflygning.

